Sich 5									
sw/rt/vi									
N18	**Bedienteil Heizmatik**								
	br/gn								
	M13/2	ZusatzUmwälzpumpe			Stecker ab - brennt				
	R20/2	TempWählrad							
		vi/ws							
		Y21	Duoventil		Stecker ab - brennt				
sw/rt/vi									
M9	**Gebläse Innen**				Stellung 0 - brennt				
	br								
	Masse								
sw/rt									
X26	Motorleitung	Check ok							
	sw/rt								
	K17	**Relais Lufeinblasung**		Relais raus - brennt					
		rt/ge							
		K1	ÜSR						
				rs/sw	N16/2	Relais Kraftstoffpumpe		NEU - brennt	
				rt/ge	K17	Relais Lufeinblasung			
				rt/ge	N3	Steuergerät KE			
sw/rt				rt	G1	Batterie			
X49/2	Steck Schalter	Check ok							
	sw/rt								
	S60	**Umschalter Getriebe Fahrstufe B**							
		sw							
		S30/2	KickDown		Check ok				
				sw/ws	X49/2	Steck Schalter			
							sw/ws	N16/2	Relais Kraftstoffpumpe
				sw	Y3	Umschaltventil AutomGetriebe			
				sw/rt	S15	Schalter Fahrstufe E/S			
							sw/rt/vi	Y4	Ventil Umschalt E/S

X49/2	Steck Schalter								
	sw/rt								
	S16/1	**Start-Sperr-Rück**		alle Funktionen - brennt					
		gr/ge							
			N7						
			Rue	Lampenkontroll					
				21W	gr/ge	E3	Rückfahrlicht links		Lampe raus
				21W	gr/ge/ws	E4	Rückfahrlicht rechts		Lampe raus
		wi/ws							
			X27	Starterleitungssatz				Check ok	
					vi/ws	M1	Starter		
		vi	S2/1	Zünd-Startschalter					
					rs/gn	S16	Sicherung 16		
					rs/sw	S7	Sicherung 7		
					rs/ge	S18	Sicherung 18		
					vi	X26	Steck Schalter		
							vi		
								N8	Steuer Leerlauf